取扱説明書

^{USB Type-C} USB + HDMI変換アダプター

HP-HD-TC07



SOCIALTECH

各部の名称とはたらき

※イラストはすべてイメージです。



接続方法











① モニターにHDMIケーブルを接続します。

- 本製品にHDMIケーブルを接続します。
 その他、以下の機能を使う場合に接続します。
 - ・USB Type-C(充電用):充電ケーブルを接続します。 (USB電源などは別途ご用意ください)
 - ・USB Type-A : USB周辺機器を接続します。
- ③ 本製品のUSB Type-CコネクタをデバイスのUSB Type-C ポートへ接続します。
 接続するUSB Type-Cポートは DP Alt Mode ※ に 対応している必要があります。
 ※ DP Alt Mode (DisplayPort Altnate Mode) とは 映像出力機能を備えたUSB Type-Cポートになります。
- ④ デバイスの電源入れ、画面ロックを解除します。
- ⑤ iPhone/iPadの場合

 画面上部にミラーリング接続状態のアイコンが表示されていれば、接続完了です。
 Androidスマートフォン、パソコン等の場合
 各デバイスの表示、設定をご確認ください。
 接続されたモニターにデバイスの画面が表示していることを確認してください。

iPhone, iPadでの使いかた

iPhone, iPadでは標準で搭載されいてるアプリ(「写真」、「ファイル」など)を使って操作します。 専用アプリのインストールは不要です。

※以下はiPhoneを使った操作は一例になりますが、iPhoneの機種により操作が異なります。 「ファイル」アプリの操作方法の詳細については、Apple社HPをご確認ください。

1. SDカードに保存されているデータを確認する場合



① iPhone内の「ファイル」アプリをタップします。





ブラウズ			
Q 検	Q 検索		
場所	б	~	
	iCloud Drive	>	
	このiPhone内	>	
A	NO NAME	>	
団	最近削除	>	



 ② 画面一番上が「ブラウズ」と表示していない場合は、 画面右下の「ブラウズ」をタップします。

③ ブラウズ表示の中にある「NO NAME」※をタップします。
 ※
 接続されているSDカードによって初期の名称が異なります。
 以下、SDカード名称の一例です。
 「NO NAME」「Untitled」など

④ 選択したSDカードの中が表示されるので、確認したい
 データをタップします。

2. iPhone内の写真をSDカードに保存する場合







5,330枚の写真、155本のビデオ iCloudとの同期: たった今		
31	牧の写真を選択中	t 💬
アルバムに追	加	ō
iCloud リンク	をコピー	Ø
文字盤作成		Ø
"ファイル"に	保存 Ma	
	ブウンロード 🕑	⋯ 保存
使素		
く 戻る タ 使 索	/ / ウンロード 🕑	○ 保存



- ① iPhone内の「写真」アプリをタップします。
- ② 画面右上の「選択」をタップします。
- 3 コピーしたい写真をタップします。
 選択された写真は写真右下にチェックマークが 表示されます。
- ④ 画面右下の共有アイコン(左写真参照)をタップします。
- ⑤ 画面を下にスクロールさせて「"ファイル"に保存」を タップします。

- ⑥ 画面一番上が「ブラウズ」と表示していない場合は、
 画面左上の「く」を「ブラウズ」が表示するまで、

 タップしてください。
- ⑦ ブラウズが表示されたら、下の方に表示された
 「NO NAME」※をタップします。
 ※
 接続されているSDカードによって名称が異なります。
 以下、メモリ名称の一例です。
 初期設定で「NO NAME」「Untitled」などで表示されます。

🗸 ブラウズ	NO NAME	── 保存
Q 検索		$\overline{\mathbb{V}}$
	7442 File Ris Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Bachan Ba	

⑧ 任意の保存先を選択し、画面右上の「保存」をタップします。これで写真の保存は完了です。

Androidデバイスでの使いかた

Androidデバイスでは標準で搭載されいてるアプリ(「ファイルマネージャー」、「ファイル」、 「写真」など)を使って操作します。専用アプリのインストールは不要です。

※以下はAndroidスマートフォンで、Google標準アプリ「Files by Google」を使った操作の一例に なります。「Files by Google」アプリの操作方法の詳細についてはGoogle社HPをご確認ください。

1. SDカードに保存されているデータを確認する場合



すべての	のストレージ		
	内部ストレー シ 空き容量 32 GB	中 US 空	SB Device き容量 16 GB
	その他のストレ 5 クラウド	C	

<	JSB Device B	⊞	:
USB De	vice		
	System Volume Information 21時間前		:
	LOST.DIR 21時間前		:
	Screenshot_2024-10-04-14-05 305 KB, 40 分前	•	:

- ① 「Files by Google」アプリをタップします。
- 画面を下へスクロールさせて「すべてのストレージ」内に ある「USB Device」※をタップします。
 ※
 お使いのデバイスによって、「SDカード」など表示が 異なる場合があります。
- ③ 選択したSDカードの中が表示されるので、確認したい データをタップします。

2. Androidデバイス内の写真をSDカードに保存する場合



① 「Files by Google」アプリをタップします。



- すべて Camera FLIROne Screenshots お気に 今日 O



← 1	USB Device	⊞	F
USB De	vice		
	新しいフォルダを追加		
	LOST.DIR 9月20日		
	写真 2022年4月1日		

② 「カテゴリ」内にある「画像」をタップします。

- 3 コピーしたい写真をタップします。
 選択された写真は写真左上にチェックマークが 表示されます。
- ④ 画面右上のメニューアイコン(:)をタップし、表示された
 メニューから「コピー」をタップします。

- ⑤ コピー先が表示されるので「USB Device」※を タップします。これでSDカードへ写真が保存されました。
 ※
 お使いのデバイスによって、「SDカード」など表示が 異なる場合があります。
- ⑥ 任意の保存先を選択し、画面下の「∨ ここにコピー」を タップします。これで写真の保存は完了です。

取りはずしかた





- ① 画面が表示していない状態になっていることを確認し、
 本製品を取りはずします。
- 本製品に接続したHDMIケーブル、充電ケーブル、 USB周辺機器を取りはずします。

製品仕様

型番	HP-HD-TC07	
サイズ	約 幅65×奥行35×高さ12mm	
コード長	約 79mm(コネクタ部含まず)	
質量	約 20g	
主な材質	ABS	
本体色	ホワイト	
	USB Type-Cコネクタ×1	
インターフェイフ	USB Type-Cポート(充電用) ×1	
	HDMIポート(Type-A) ×1	
	USB Type-Aポート×1(USB3.0)	
USB周辺機器	キーボード、マウス、USBメモリなど ※駆動電流500mA以下に限る	
USB Type-Cポート充電仕様	最大 20V/5A	
解像度	最大 3840×2160px (4K対応)	
リフレッシュレート	最大 60Hz ※解像度は1920×1080px(2K)となります。	
	DisplayPort Alternate Mode ※ に準拠したUSB Type-Cポート搭載の	
海스制具	スマートフォン、タブレット、パソコン	
	※ DisplayPort Altnate Modeとは	
	画面出力機能を備えたUSB Type-Cポートです。	

アフターサービス

故障かな?!と思ったときは・・・

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくところ	なおしかた
	USB Type-Cポートは DP Alt Mode に対応していますか?	DP Alt Mode(→ 3ページ) に対応し たUSB Type-Cポートに接続してくださ い。
モニターに映らない	本製品にHDMIケーブルが正しく接続さ れていますか?	本製品にHDMIケーブルを正しく接続し てください。
	モニターにHDMIケーブルが正しく接続 されていますか?	モニターにHDMIケーブルが正しく接続 してください。
映像、音声にノイズが入 る、または動作が不安定に なる	ミラーリングが正しく設定出来ていない 場合があります。	一度ミラーリングを停止(→ 8ページ) し、本製品を接続し直してください。
途中で停止する	本製品は電源供給無しで使用可能です が、接続されるデバイスのバッテリーの	本製品に電源を供給することで安定して 動作することが可能です。
	状態により、動作が不安定になる場合が あります。	デバイスのバッテリー残量が50%以上あ る状態でご利用ください。
動画が観れない	一部の有料動画アプリは、著作権保護の 関係でミラーリング出来ません。 例:Netflix、hulu、DAZN、Limino、 Disny+など	有料動画アプリ以外をご確認ください。 また無料動画アプリの場合においても、 有料コンテンツは見れない場合がありま す。
UCP国辺機聖が使うたい	本製品にUSBケーブルが正しく接続され ていますか?	周辺機器のUSBケーブルを正しく接続し て下さい。
USD同型機器が使えない	周辺機器の駆動電流が500mA以上では ありませんか?	駆動電流が500mA以下の周辺機器をお 使いください。

SOCIALTECH ソシアルテック株式会社

〒955-0845 新潟県三条市西本成寺2-4-14 NKタウンサウス TEL 0256-47-1758 http://www.socialtech.jp